



XT2

1	L EK1
2	N EK1
3	GND EK1
4	L EK2
5	N EK2
6	GND EK2
7	L EK3
8	N EK3
9	GND EK3

XT1.3

3	Светильник
4	Светильник
5	Датчик Т°С вент.
6	Датчик Т°С вент.
7	Датчик Т°С компр.
8	Датчик Т°С компр.
9	Датчик Т°С нагрев.
10	Датчик Т°С нагрев.
11	Датчики РТС электродв.
12	Датчики РТС электродв.
13	Датчик ВКЛ. вент.
14	Датчик ВКЛ. вент.

Щит управления АРМ71-075